



Das Gerät startet nur auf Stufe 2; dann erst kann man eine andere Stufe wählen.



Trafo-Drehzahlsteller Typen TSD K / TSD S mit Motorschutz

Handstufenschalter

Zur Steuerung von regelbaren Drehstrom-Ventilatoren, 400 V, 50-60 Hz in Kunststoff-Isogehäuse zur Wandmontage auf geeignetem Untergrund

Einstellmöglichkeit von Stufe 0-5

Zusätzlich Schließer Stufe 1-5 (Klemmen 1 und 2 auf Klemmstein) und Anschluß für Thermokontakte (Klemmen 3 und 4 auf Klemmstein)

Abgriffe und Belastbarkeit siehe Typenschild.

Anschluß:

L1	L2	L3	PE	U1	V1	W1	PE	1	2	3	4
Zuleitung				Motorleitung				Zusatzkontakt		Thermo-kontakte	

Inbetriebnahme nur durch Fachpersonal!

Die einschlägigen VDE-Bestimmungen - insbesondere die **Absicherung** - sowie die Vorschriften des EVU sind zu beachten!

Vor Inbetriebnahme Kontaktschrauben nachziehen!